Betriebsanleitung

H_1AA-1R

Webserver für Hutschiene mit

- 1 Analogausgang
- 1 Relaisausgang



Titel	Betriebsanleitung H_1AA-1R		
Baugruppe	H_1AA-1R ab Firmware 4.50	Updates: www.Fe	rnwirken.NET
Datei	H_1AA-1R_V18	Seitenanzahl	52
Version	V1.8	Datum	05.01.2010

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation, die Software und die Webseiten sind mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft worden.

Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des NET-Produktes zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt die Lars Morich Kommunikationstechnik GmbH weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch des NET-Produktes ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist die Lars Morich Kommunikationstechnik GmbH nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware, Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für die Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten) sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Software, Hardware und in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Der Inhalt dieses Dokuments und der Webseiten darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Lars Morich Kommunikationstechnik GmbH in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Dies gilt nicht für den Einsatz im NET-System.

Anschrift des Herstellers

Lars Morich Kommunikationstechnik GmbH Friedrich-Ebert-Str. 27 D-65604 Elz Tel.: +49(0)6431 582737 Fax: +49(0)6431 580034 Email: <u>kontakt@Fernwirken.Net</u> Internet: <u>www.Fernwirken.Net</u>

Marken:

- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Java und alle Java-basierten Warenzeichen sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

© Lars Morich Kommunikationstechnik GmbH 2000 – 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1	Wio	chtige Hinweise	.6
	1.1	Produktbeschreibung	.6
	1.2	Sicherheitshinweise	. 6
	1.3	Pflege und Wartung	. 6
	1.4	Lieferumfang	.7
	1.5	Entsorgung	.7
	1.6	Voraussetzungen für den Betrieb	.7
	1.7	Support, Informationen, Updates und Zusatzangebote	.7
2	Inb	petriebnahme	. 8
	2.1	NET-System in den Auslieferungszustand versetzen	. 8
	2.2	Anschlüsse	.8
	2.2	2.1 Stromversorauna	.8
	2.2	2.2 Relaisausgang	. 8
	2.2	2.3 Analogausgang	. 8
	2.3	Benutzeroberfläche	. 8
	2.4	Schnellinbetriebnahme	.9
	2.5	Auslieferungszustand	.9
	2.5	6.1 Auslieferungszustand (Daten):	. 9
3	Ko	nfiguration	10
	3.1	Passwörter	10
	3.1	.1 Vorbemerkungen	10
	3.1	.2 Auslieferungszustand	10
	3.1	.3 Konfigurieren	10
	3.2	Netzwerk ohne DHCP-Unterstützung	12
	3.2	2.1 Vorbemerkungen	12
	3.2	0	
	32	2.2 Voraussetzungen	12
	0.2	2.2 Voraussetzungen2.3 Konfigurieren	12 12
	3.3	 2.2 Voraussetzungen 2.3 Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP 	12 12 14
	3.3 3.3	 2.2 Voraussetzungen	12 12 14 14
	3.3 3.3 3.3	 2.2 Voraussetzungen 2.3 Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP 3.1 Vorbemerkungen 3.2 Voraussetzungen 	12 12 14 14 14
	3.3 3.3 3.3 3.3	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren 	12 12 14 14 14 14
	3.3 3.3 3.3 3.3 3.4	 2.2 Voraussetzungen 2.3 Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP 3.1 Vorbemerkungen 3.2 Voraussetzungen 3.3 Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP 	12 12 14 14 14 14 15
	3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP Vorbemerkungen 	12 12 14 14 14 15 15
	3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP Vorbemerkungen Vorbemerkungen Vorbemerkungen 	12 12 14 14 14 15 15
	3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP Vorbemerkungen Vorbemerkungen Konfigurieren Konfigurieren 	 12 12 14 14 14 15 15 15
	3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP Vorbemerkungen Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren System 	12 12 14 14 14 15 15 15 15
	3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Konfigurieren Vorbemerkungen Vorbemerkungen Voraussetzungen Voraussetzungen Vorbemerkungen Voraussetzungen Voraussetzungen Vorbemerkungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen Vorbemerkungen Voraussetzungen Voraussetzungen Voraussetzungen 	12 12 14 14 14 15 15 15 15 15
	3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5	 Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP Vorbemerkungen Voraussetzungen Konfigurieren Voraussetzungen Konfigurieren Konfigurieren Konfigurieren Konfigurieren Konfigurieren Konfigurieren 	12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15
	3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6	 2.2 Voraussetzungen 2.3 Konfigurieren Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP 3.1 Vorbemerkungen 3.2 Voraussetzungen 3.3 Konfigurieren 4.1 Vorbemerkungen 4.1 Vorbemerkungen 4.2 Voraussetzungen 5.3 Konfigurieren 5.3 Konfigurieren 5.4 Vorbemerkungen 5.5 Konfigurieren 5.6 Konfigurieren 5.7 Konfigurieren 5.8 Konfigurieren 5.1 Vorbemerkungen 5.2 Konfigurieren 5.2 Konfigurieren 5.3 Konfigurieren 5.4 Konfigurieren 	12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17

	074		10
	3.7.1		19
	3.7.2	Voraussetzungen	19
	3.7.3		19
	3.7.4	Konfigurieren SiviviP-Traps	20
	3.8 SN	IP	22
	3.8.1	Vorbemerkungen	.22
	3.8.2	Voraussetzungen	.22
	3.8.3	Konfigurieren	.22
	3.9 SM	I P (Mail)	23
	3.9.1	Vorbemerkungen	23
	3.9.2	Voraussetzungen	23
	3.9.3	Konfigurieren	23
	3.10 S	yslog	.25
	3.10.1	Vorbemerkungen	.25
	3.10.2	Voraussetzungen	.26
	3.10.3	Konfigurieren	.26
4	Eigene	Webseiten erstellen und veröffentlichen	.28
		bomorkungon	20
	4.1 VOI		20
	4.2 V01	ausseizungen	20
	4.3 101	HTML-Seiten annassen hzw. neu schreiben	20
	4.3.2	Programm MPES Concreter konfigurieren	29
	4.3.3	Nobacitan mit MDES varäffantlichen	29
	4.3.4	MDES2 Feblormoldungen	21
	4.3.5	Webssiten webbssiert veröffentlichen	20
	4.3.0		32
5	NET-Sy	stem im weltweiten Internet anmelden	.33
	5.1.1	Vorbemerkungen	. 33
	5.1.2	Voraussetzungen	. 33
	5.1.3	Konfigurieren	. 33
c	Firmura		24
U	FIIIIwa	ne-Opuale	.34
	6.1 Upc	late	.34
	6.1.1	Vorbemerkungen	.34
	6.1.2	Konfigurieren	.34
	6.2 Aus	lieferungszustand wieder herstellen	.34
7	Technis	sche Daten	.35
	71 Dra	tokolle	2 E
	7.1 FIU	Nono Aufbau	25
		Stankar	25 25
	1.2.1 7.2 Ota	JIEUNEI	30
		ыкетретединуен	30
	1.3.1		30
	1.3.2	Stromversorgung	36

	7.3	.3	Übergabestecker	36
	7.3	.4	Ethernet inkl. PoE	38
	7.4	Um	gebungsbedingungen	38
	7.5	Anz	eigen	38
	7.6	Bed	lienelemente	39
	7.6	.1	Systemreset durchführen	39
	7.6	.2	Auslieferungszustand wieder herstellen	39
	7.7	Sys	tem	39
	7.8	Elel	ktrische Daten	39
	7.8	.1	Stromversorgung	39
	7.8	.2	Relaisausgang	39
	7.8	.3	Analogausgang	40
	7.9	EM	V-gerechter Betrieb	41
8	An	schl	ussbeispiele	42
	8.1	Stro	omversorgung	42
	8.2	Rela	aisausgang	43
	8.3	Ana	logausgang	44
	8.3	.1	Stromausgang, interne Speisung	44
	8.3	.2	Stromausgang, externe Speisung	45
	8.3	.3	Spannungsausgang, interne Speisung	46
9	нт	TP-V	/ariablen	47
	0.1	பா	[D. Veriahlan Japan	17
	9.1		r P-Vallablen lesen	41 50
	IJ.Z	пп		50
10	SN	MP-I	MIB	51
E	G-Kon	nforn	nitätserklärung	52

Verwendete Symbole



Warnhinweis, dieses Zeichen weist auf mögliche Gefahren hin.

Hinweis zu wichtigen Informationen.

1 Wichtige Hinweise

1.1 Produktbeschreibung

Die Baugruppe H_1AA-1R gehört zur Produktfamilie der NET-Systeme. Mit den NET-Systemen wird das Fernwirken von Geräten über das Ethernet-TCP/IP Netzwerk ermöglicht. Unter Fernwirken wird das Fernregeln, Fernmelden, Fernsteuern, die Fernerfassung und die Fernüberwachung verstanden. Die Ein- und Ausgabe erfolgt Digital und/oder Analog von und zu den fernzuwirkenden Geräten bzw. Sensoren und Aktoren.

Die Baugruppe H_1AA-1R besitzt einen Relaisausgang und einen galvanisch getrennten Analogausgang (0 mA bis 20 mA, 4 mA bis 20 mA, 0 V bis 10 V, 2 V bis 10 V, -10 V bis 10 V). Aktive und passive Sensorspeisung wird unterstützt.

1.2 Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um sich selbst, die angeschlossenen Geräte und das NET-System vor Schäden zu bewahren.

- Alle Eingänge und Ausgänge -auch Relaisausgänge sind nicht für 230 V geeignet!
- Installieren und konfigurieren Sie das NET-System nur bei abgeklemmten Ein- und Ausgängen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der NET-Systeme eindringen, da elektrische Schläge, Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen die Folge sein können.
- Das NET-System ist für die Verwendung innerhalb von Gebäuden vorgesehen. Der Aufstellort ist staubfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung zu wählen. Beachten Sie die max. Kabellängen und auf eine geeignete Leitungsführung.
- Betreiben Sie das NET-System nicht in einer Umgebung in der brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können.
- Öffnen Sie das Gehäuse des NET-Systems nicht. Durch unbefugtes Öffnen und/oder unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer des Gerätes entstehen und die Gewährleistungsansprüche erlöschen.

1.3 Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu bewahren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht unnötig in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden (Kondensation) und das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie die im Shop angebotenen Zusatzmodule.
- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Stoffe enthalten, die das Gerät korrodieren lassen.

1.4 Lieferumfang

- NET-System H_1AA-1R inkl. vorkonfiguriertem Webserver.
- Netzwerkkabel zum Anschluss an ein Netzwerk (Router oder Switch).
- Kabel für die optionale Konfiguration über die serielle Schnittstelle (RS232).
- Diese Dokumentation.

1.5 Entsorgung

Die Produkte sind einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

1.6 Voraussetzungen für den Betrieb

Für den Betrieb des NET-Systems müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Stromversorgung
 - für PoE : Router oder Switch mit Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) nach (IEEE-Standard 802.3af), oder
 - für direkte Stromversorgung: 24 VDC.
- Netzwerk
 - o Standard-Ethernet 10-Base-T
 - DHCP eingeschaltet. Ansonsten ist eine Konfiguration über die serielle Schnittstelle und einem Terminalprogramm nötig. (Siehe Kapitel 3.2)
 - Freie IP-Adresse (wird durch DHCP automatisch zugewiesen)
 - Bei Verwendung einer Firewall: Benötigte Ports für verwendete Dienste (z. B. SNMP) freigeschaltet.
- Webbrowser mit Unterstützung von JavaScript.
- Optional : Freie RS232 für Konfiguration über serielle Schnittstelle.
- Optional : Terminalprogramm für Konfiguration über serielle Schnittstelle.

1.7 Support, Informationen, Updates und Zusatzangebote

Aktuelle Informationen, Hinweise und neuste Firmware für Updates sowie Support finden Sie

<u>www.Fernwirken.Net</u> <u>support@fernwirken.Net</u> Tel.: +49(0)6431 582737 Fax: +49(0)6431 580034

Es ist ein Internet-Shop verfügbar, in dem alle NET-Systeme und Zusatzprodukte für das NET-System angeboten werden. Sie finden den Shop über die folgende Adresse:

http://shop.Fernwirken.Net

Kundenspezifische Webserver und/oder Webseiten können auf Anfrage angeboten werden.

unter:

2 Inbetriebnahme

Diese Dokumentation basiert auf dem Auslieferungszustand. Der Anwender kann auf dem Webserver eigene Inhalte ablegen, oder die vorhandenen Inhalte abändern.

2.1 NET-System in den Auslieferungszustand versetzen

Der Auslieferungszustand kann jederzeit wieder hergestellt werden. Siehe Kapitel 7.6.2.

2.2 Anschlüsse

2.2.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE) oder direkt mit 24 VDC. Anschlussbeispiele siehe Kapitel 8.1.

2.2.2 Relaisausgang

Der Ausgang ist ein Relaisausgang und dadurch galvanisch vom NET-System getrennt. Anschlussbeispiele siehe Kapitel 8.2.

2.2.3 Analogausgang

Der Analogausgang ist nicht galvanisch mit dem NET-System verbunden. Anschlussbeispiele siehe Kapitel 8.3.

2.3 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist webbasiert. Für die volle Funktionalität der Webseiten ist JavaScript (Standardeinstellung der Browser) erforderlich.

Die gesamte webbasierte Benutzeroberfläche kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Dies gilt z. B. für das Logo, die Menüstruktur, den Inhalt, die mit einem Passwort geschützten Bereiche, JavaScript-Applikationen, usw. Weitere Informationen im Kapitel 4.

Im Auslieferungszustand gibt es ein für das gesamte NET-System ein einheitliches Menu für die Konfiguration und den Betrieb. Änderungen an der Konfiguration sowie der Downloadund Uploadbereich sind im Auslieferungszustand mit einem Passwort geschützt.

2.4 Schnellinbetriebnahme

Dieser Abschnitt ist nur bei DHCP-Unterstützung (Standardeinstellung der Router) des Netzwerkes und einem NET-System im Netzwerk gültig. Wird DHCP nicht unterstützt Kapitel 3.2 beachten. Bei mehreren NET-Systemen in einem Netzwerk Kapitel 3.3 und 3.4 beachten.

- Das NET-System an die Stromversorgung anschließen.
- Das NET-System an das Netzwerk mit DHCP-Unterstützung anschließen.
- Aufruf im lokalen Netzwerk im Internetbrowser mit "http://fernwirken" (ohne www).
- Es erscheint die Startseite des NET-Webservers.
- Login: (Auslieferungszustand) Benutzername: GAST; Passwort: GAST.
- NET-System konfigurieren, die Ein- und Ausgänge anschließen.
- Optional: NET-System im Internet anmelden (Kapitel 5).
- Das NET-System ist nun Betriebsbereit.

2.5 Auslieferungszustand

Der Auslieferungszustand kann jederzeit wieder geladen werden. Weitere Informationen im Kapitel 7.6.2.

2.5.1 Auslieferungszustand (Daten):

Netzwerk:	DHCP eingeschaltet.	
Hostname:	FERNWIRKEN	
IP-Adresse:	192.168.1.10	
Gateway:	192.168.1.1	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Primary DNS:	192.168.1.1	
Secondary DNS:	169.254.1.1	
NTP-Server DNS:	POOL.NTP.ORG	
NTP-Server IP:	Wird automatisch zugewiesen	
Syslog:	Alles abgeschaltet.	
SNMP:	Community_Read: public Community_Write: private Community_Trap: public	
SNMP-Trap:	Alles abgeschaltet.	
SNTP:	Eingeschaltet; NTP-Server: POOL.NTP.ORG; \	Winterzeit; 1Minute-Abfrage.
SMTP (Mail):	Alles abgeschaltet.	
System:	Beschreibung 1:	Text
	Seriennummer Kunde	1234
	Automatischer Systemreset	OFF

3 Konfiguration

3.1 Passwörter

3.1.1 Vorbemerkungen

Das NET-System unterstützt zwei mit Benutzername und Passwort geschützte Login-Zugänge. Die Login-Zugänge sind im Auslieferungszustand für das Steuern und Konfigurieren des NET-Systems und das Hochladen von Daten auf den Webserver notwendig.

Der Login-Zugang2 ist aus Sicherheitsgründen nur über die serielle Schnittstelle (RS232) konfigurierbar. Der Login-Zugang 1 ist zusätzlich über die webbasierte Oberfläche konfigurierbar. Es wird empfohlen den Login-Zugang 1 zu ändern.



Groß- und Kleinschreibung ist zu Beachten.

3.1.2 <u>Auslieferungszustand</u>

Login-Zugang 1:	
Benutzername:	GAST
Passwort:	GAST

Login-Zugang 2:

Benutzername:	Siehe Aufdruck auf dem NET-System.
Passwort:	Siehe Aufdruck auf dem NET-System.

3.1.3 Konfigurieren

Die Konfiguration über die webbasierte Oberfläche ist im Kapitel 3.5 beschrieben.

Die serielle Konfiguration erfolgt über ein Terminalprogramm. Datenübertragungsrate: 19200, 8N, keine Flußsteuerung, Echo on.

✓ Verbinden Sie das NET_System an die serielle Schnittstelle (RS232).

Starten Sie das Terminalprogramm mit der angegebenen
 Datenübertragungsrate und starten Sie anschließend das NET-System.



Das NET-System meldet sich mit dem Menü:

Hauptmenu 1AA-1R V4.51a Seriennummer: 28672

>i< Menu fuer die Ethernetschnittstelle.
>p< Menu fuer den Login-Zugang.
Weitere Informationen unter <u>www.Fernwirken.Net</u>
Eingabe:

Neue IP Adresse: 169.254.1.1

Geben Sie für den Login-Zugang "p" ein



Das NET-System meldet sich mit dem Untermenü für den Login-Zugang:

Untermenu 1AA-1R V4.51a Einstellen des Login-Zugangs

Es werden 2 Passwoerter verwaltet. Das Einstellen des Internet-Passwortes erfolgt durch die getrennte Eingabe von Passwortnummer, Benutzernamen, Passwort.

Weitere Informationen unter WWW.Fernwirken.Net

>Esc< Zurueck zum Hauptmenu Eingabe Passwortnummer:

Konfigurieren Sie das NET-System durch Eingabe der entsprechenden Zahl (1 bzw. 2 für Login-Zugang 1 bzw. 2) und anschließend den Benutzernamen und Passwort. Bestätigen Sie Benutzernamen und Passwort jeweils mit "Return".

Das NET-System bestätigt das Abspeichern des Login-Zuganges im EEPROM und startet mit dem Hauptmenu neu.

3.2 Netzwerk ohne DHCP-Unterstützung

3.2.1 Vorbemerkungen

Das NET-System wird im Auslieferungszustand mit eingeschaltetem DHCP geliefert. Durch DHCP wird das NET-System automatisch in Ihrem Netzwerk angemeldet. Sie können dann ohne weitere Einstellungen des Netzwerkes auf das NET-System zugreifen. DHCP wird von den meisten Routern unterstützt.

Sollte Ihr Netzwerk kein DHCP unterstützen bzw. es ist deaktiviert, sind die Netzwerkeinstellungen für das NET-System manuell zu konfigurieren.

Sind mehrere NET-Systeme im Netzwerk fahren Sie mit Kapitel 3.3 und 3.4 fort.

3.2.2 Voraussetzungen

Die Konfiguration ist nur nötig, wenn Ihr Netzwerk nicht DHCP unterstützt!

Sie benötigen für die manuelle Konfiguration eine serielle Schnittstelle (RS232) und ein Terminalprogramm (z. B. Hyperterminal) und folgende Netzwerksdaten (Kontaktieren Sie für die Informationen Ihren Netzwerk-Administrator):

- IP-Adresse
- Gateway
- Subnet Mask
- Primary DNS
- Secondary DNS

3.2.3 Konfigurieren

Die Konfiguration ist nur nötig, wenn Ihr Netzwerk nicht DHCP unterstützt!

Die Konfiguration des Netzwerkes erfolgt über die Serielle Schnittstelle. Die Serielle Schnittstelle wird benötigt, da ohne die korrekten Netzwerkeinstellungen kein Zugriff auf das Netzwerk und somit das Webinterface des NET-Systems besteht.

Die serielle Konfiguration erfolgt über ein Terminalprogramm. Datenübertragungsrate: 19200, 8N, keine Flußsteuerung, Echo on.

✓ Verbinden Sie das NET_System an die serielle Schnittstelle (RS232).

Starten Sie das Terminalprogramm mit der angegebenen
 Datenübertragungsrate und starten Sie anschließend das NET-System.



Das NET-System meldet sich mit dem Menü:

Hauptmenu 1AA-1R V4.51a Seriennummer: 28672

>i< Menu fuer die Ethernetschnittstelle.
>p< Menu fuer den Login-Zugang.
Weitere Informationen unter <u>www.Fernwirken.Net</u>
Eingabe:

Neue IP Adresse: 169.254.1.1

Die Ausgabe der neuen IP-Adresse erfolgt bei eingeschaltetem DHCP nach dem Start des NET-Systems nach erfolgreicher Zuweisung einer IP-Adresse durch DHCP.

Geben Sie für die Ethernetschnittstelle "i" ein



Das NET-System meldet sich mit dem Untermenü für das Ethernet:

Untermenu 1AA-1R V4.51a Einstellungen	Ethernet
1: Hardware-ID (Fest eingestellt)	28672
2: Hostname aendern:	FERNWIRKEN
3: IP-Adresse aendern:	169.254.1.1
Aktuelle IP-Adresse:	169.254.1.1
4: Gateway-Adresse aendern:	192.168.178.1
5: Subnet-Mask aendern:	255.255.0.0
Aktuelle Subnet-Mask:	255.255.0.0
6: Static primary DNS-Server aendern	: 192.168.178.1
7: Static secondary DNS-Server aende	ern: 169.254.1.1
8: Ausschalten von DHCP:	DHCP ist jetzt eingeschaltet
9: System-Reset	
0: Sichern & Zurueck	
Waehlen Sie ein Menupunkt (Zahl):	

Konfigurieren Sie das NET-System durch Eingabe der entsprechenden Zahl und den anschließend Daten. Bestätigen Sie die Daten mit "Return".

Das NET-System meldet sich mit dem Untermenü für das Ethernet und der neuen Konfiguration.

Führen Sie den vorherigen Vorgang für alle Konfiguration aus.

Wenn alle Konfigurationen durchgeführt sind, speichern Sie durch "0" die Konfiguration. Mit "9" wird ohne Speicherung ein System-Reset durchgeführt.

Das NET-System startet mit der gespeicherten Konfiguration neu.

3.3 Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk mit DHCP

3.3.1 Vorbemerkungen

In einem (lokalen) Netzwerk wird ein Ethernetgerät mit einem Webserver über eine einmalige IP-Adresse angesprochen. Zusätzlich gibt es in der Regel einen Namen für jeden Webserver, der sogenannte Hostname. Dieser Hostname darf im Netz nur einmal vergeben sein. Die Umsetzung von Hostname zu einer IP-Adresse übernimmt DHCP. Sind mehrere NET-Systeme in einem lokalen Netzwerk, so muss jedes NET-System für eine richtige Zuordnung einen eigenen Hostnamen besitzen. Es wird keine Groß- und Kleinschreibung unterstützt.

3.3.2 Voraussetzungen

Sie besitzen Zwei oder mehr NET-Systeme in einem Netzwerk mit aktiviertem DHCP. Sie haben für jedes NET-System einen eigenen Hostnamen definiert.

3.3.3 Konfigurieren

Die Konfiguration des Netzwerkes erfolgt über das Webinterface. Die Konfiguration ist in mehreren Schritten durchzuführen.

- Schließen Sie ein NET-System an das Netzwerk an. Rufen Sie es im Webbrowser mit "http://fernwirken" auf.
- Geben Sie in dem Menü "Konfiguration_System" Ihren neuen einmaligen Hostnamen für das erste NET-System ein. Überprüfen Sie die Konfiguration durch Eingabe Ihres neuen ersten Hostnamens ("http://Hostname1") im Webbrowser.
- Schließen Sie nun das zweite NET-System an das Netzwerk an. Rufen Sie es mit "http://fernwirken" auf.
- Geben Sie in dem Menü "Konfiguration_System" Ihren neuen einmaligen Hostnamen für das zweite NET-System ein. Überprüfen Sie die Konfiguration durch Eingabe Ihres neuen zweiten Hostnamens("http://Hostname2") im Webbrowser.

Für weitere NET-Systeme in einem Netzwerk gehen Sie Analog vor.

3.4 Mehrere NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP

3.4.1 Vorbemerkungen

In einem (lokalen) Netzwerk wird ein Ethernetgerät mit einem Webserver über eine einmalige IP-Adresse angesprochen. Sind mehrere NET-Systeme in einem lokalen Netzwerk, so muss jedes NET-System für eine richtige Zuordnung eine andere IP-Adresse besitzen.

3.4.2 Voraussetzungen

Sie haben Zwei oder mehr NET-Systeme in einem Netzwerk ohne DHCP. Sie haben für jedes NET-System die Netzwerksdaten. (Kontaktieren Sie für die Informationen Ihren Netzwerk-Administrator.)

3.4.3 Konfigurieren

Die Konfiguration des Netzwerkes erfolgt über die serielle Schnittstelle. Die Konfiguration ist für jedes einzelne NET-System im Netzwerk durchzuführen. Die Durchführung ist im Kapitel 3.2 beschrieben.

3.5 System

3.5.1 Vorbemerkungen

Das NET-System ist durch Systemeinstellungen konfigurierbar.

Login-Zugang:	Das NET-System unterstützt zwei mit Benutzername und Passwort geschützte Login-Zugänge. Die Login-Zugänge sind im Auslieferungszustand für das Steuern und Konfigurieren des NET- Systems und das Hochladen von Daten auf den Webserver notwendig. Ein Login-Zugang ist aus Sicherheitsgründen nur über die serielle Schnittstelle konfigurierbar. Der weitere Login-Zugang ist zusätzlich über die webbasierte Oberfläche konfigurierbar.
Systemreset:	Das NET-System verfügt über mehrere Optionen einen Reset des Webservers auszulösen. Die erste Option ist ein automatischer Reset zu einer einstellbaren Uhrzeit. Die zweite Option ist ein manueller Reset über das Webinterface. Desweiteren ist ein Resetschalter vorhanden. Siehe Kapitel 7.6.2.
Beschreibung:	Für eine interne Dokumentation verfügt das NET-System über ein Feld für Ihre interne Beschreibung des NET-Systems.
Seriennummer:	Für eine interne Dokumentation verfügt das NET-System über ein Feld für Ihre interne Seriennummer (Seriennummer Kunde) des NET- Systems. Das NET-System verfügt zusätzlich über eine eigene schreibgeschützte Seriennummer.

3.5.2 Konfigurieren

3.5.2.1 Login-Zugang (Passwort)

Geben Sie in dem		
Menü "Konfiguration_		
System > Login-	Neuer Benutzername1	
Zugang ändern" in den		
weißen Feldern den	Neues Passwort	
Benutzernamen und	Neues Passwort	
zweimal das neue	wiederhohlen	
Passwort ein und		Konfiguration Speichern
Speichern alles mit		
dem Button		
"Konfiguration Speichern".		

3.5.2.2 Automatischer Systemreset

Geben Sie in dem Menü "Konfiguration_ System > Automaischer Systemreset" in den weißen Feldern Die gewünschte Uhrzeit ein und Speichern alles mit dem Button "Konfiguration Speichern".

_	Automatischer Systemreset
	Es kann für eine einstellbare Uhrzeit ein Systemreset (Warmstart) erfolgen. Standardeinstellung OFF.
ein mit	3 Uhr 👻
	Konfiguration Speichern

3.5.2.3 Manueller Systemreset

Setzen Sie in dem	
Menü "Konfiguration_	
System > Manueller	Manueller Systemreset
Systemreset" den Reiter und lösen mit dem Button "Systemreset" einen Reset aus.	Kein automatischer Seitenaufbau mehr! Für Reset setzen

3.5.2.4 Beschreibungen Text

,Geben Sie in dem		
Menü "Konfiguration_	Beschreibung 1	
System >	Zur internen Dokumentation:	Text
Beschreibung" Ihre	Konfouration	
interne Beschreibung	Konliguration	n Spe
für das NET-System		

ein und Speichern alles mit dem Button "Konfiguration Speichern".

3.5.2.5 Beschreibungen Seriennummer Kunde

Geben Sie in dem		
Menü "Konfiguration_	Seriennummer Kunde	
System >	Zur internen Dokumentation:	1234
Seriennummer Kunde"	Kanfauratia	- Chaisharn
Ihre interne	Koniguration	n Speichem
Seriennummer		

Konfiguration Speichern

(Seriennummer Kunde) für das NET-System ein und Speichern alles mit dem Button "Konfiguration Speichern".

3.6 Anwendung

3.6.1.1 Textbeschreibung Ausgänge

Geben Sie in dem			
Menü "Konfiguration_			
Anwendung > Namen"	Analogausgang 1	Sensor 1	
in den weißen Feldern			
Ihre Namen für die	Relais 1	Relais 1	
Ausgänge ein und		Konfiguration Speichern	
Speichern alles mit		Koningardaton operenterin	
dem Button			:
"Konfiguration Speichern".			

3.6.1.2 Ausgangstyp (Analog)

Geben Sie in dem		
Menü "Konfiguration_	Ausgabo 4	ImAbis 20 mA 👻
Anwendung >	Ausyabe	
Ausgangstyp" in der		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Auswahl Ihren	Konfigurat	tion Speichern
gewünschten		

Ausgangstyp ein und Speichern alles mit dem Button "Konfiguration Speichern".

Hinweis: Alle Hisoriendaten für die Diagramme werden gelöscht!

3.6.1.3 Ausgangswert (Analog)

Geben Sie in dem Menü "Ausgang Bearbeiten > Ausgangswert" den gewünschten Wert über den Schieberegler oder	Ausgangstreiber: Fehler durch Drahtbruch Gespeicherter Wert: 16043 μΑ Eingestellter Wert: 16043 μΑ Schieberegler:
dem weißen Feld ein und bestätigen dies mit dem Button "Wert speichern".	4mA 20mA Wert Speichern

3.6.1.4 Ausgang Einstellungen

Geben Sie in				
dem Menü				
"Ausgang	Ausgang	HTTP-Schalten	Gesperrt	Startwort
Bearbeiten >	(Relais)	freigegeben	durch SNMP	ətartmert
Ausgang			_	
Einstellungen"	Ausgang 1	\checkmark		Aus U 🔻
den	Speichern			
gewünschten				

Startwert des Relais und die Einstellung für die Feigabe für HTTP-Schalten ein und bestätigen dies mit dem Button "Speichern".

Hinweis: "Gesperrt durch SNMP" ist aus Sicherheitsgründen nur durch SNMPzu erreichen.

3.6.1.5 Ausgang schalten

Geben Sie in			
dem Menü			
"Ausgang Bearbeiten >	Ausgang (Relais)	Relais schalten	Relaiszustand
Ausgang	Ausgang 1	Aus 0 (Stromlos) 🔹 🔻	Stromlos
schalten" den gewünschten		Relais schalten	
Relaiszustand			

ein und bestätigen dies mit dem Button "Relais schalten".

3.7 SNMP

3.7.1 Vorbemerkungen

Durch seine Einfachheit, Modularität und Vielseitigkeit hat sich das Simple Network Management Protocol (SNMP) zum Standard entwickelt, der sowohl von den meisten Managementprogrammen als auch von Endgeräten (hier das NET-System) unterstützt wird.

SNMP ist ein Netzwerkprotokoll, um Netzwerkelemente (z. B. System der NET-Systeme, Router, Server, Switches, Drucker, Computer usw.) von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können. In der zentralen Station befindet sich ein SNMP-Manager. Das Protokoll regelt hierbei die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten und der Überwachungsstation. Hierzu beschreibt SNMP den Aufbau der Datenpakete und den Kommunikationsablauf.

SNMP unterscheidet zwei Kommunikationsabläufe.

 Der SNMP-Manager (Zentrale) fragt Daten ab, bzw. sendet Daten an das NET-System.
 Das NET-System sendet von sich aus Daten zum SNMP-Manager (SNMP-Trap). Für diesen Dienst muss die Adresse des SNMP-Managers in dem NET-System hinterlegt sein.

3.7.2 Voraussetzungen

- SNMP-Manager
- IP-Adresse des SNMP-Managers bei Verwendung von SNMP-Traps.

Die mitgelieferte Datei SNMP.BIN ist in dem Hauptordner des Webservers abzulegen (Auslieferungszustand). Siehe hierzu Kapitel 4.

Für das Konfigurieren des externen SNMP-Managers ist eine MIB-Tabelle notwendig. Diese ist unter <u>www.Fernwirken.Net</u> oder dem NET-System (Download) verfügbar. Alle in der MIB-Tabelle angezeigten Datensätze werden unterstützt.

3.7.3 Konfigurieren SNMP

3.7.3.1 Zugangsdaten (Passwörter) SNMP

Geben Sie in dem Menü	SNMP Community Strings		
"Konfiguration_ Syslog &	Community_Read:	public	
SNMP" in den	Community_Write:	private	
weißen Feldern die	Community_Trap:	public	
Community			

Strings für SNMP ein und Speichern diese mit dem Button "Konfiguration Speichern".

Die weitere Konfiguration für SNMP erfolgt in dem externen SNMP-Manager.

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

3.7.4 Konfigurieren SNMP-Traps

Sollen bei Änderungen des Net-Systems SNMP-Traps vom NET-System abgesetzt werden, sind die entsprechenden Reiter zu setzten und die Ziel-IP-Adresse des SNMP-Trap-Managers einzutragen. Es werden zwei Ziel-IP-Adresse für SNMP-Traps unterstützt.

3.7.4.1 Senden von SNMP-Traps bei Änderungen des NET-Systems

Markieren Sie			
in dem Menü "Konfiguration _ Syslog & SNMP" die entsprechen-	Trap-Meldung	SNMP-Trap senden bei Fehler (0=>1)	SNMP-Trap senden bei Fehler- beseitigung (1=>0)
den Reiter	England 1		
(weiß	Regence 2		
hinterlegt) und	Angeweg 2		
Speichern	designed (1		
diese mit dem	Repeated L. States and		
Button	Schwebell (1, 1) states (21)		
	Schedul 1, Justice et al.		
Speichern".	Schedul ("Assidenter 165)		
	Schedul (1,1) states by any		
	Schwebell (1, 1) Sectors (21)		
	Repeated 1_2 (channel 10.)		
	Schedul ("Assidenter 165)		
	Systemaenderung Inkl. SNMP-Trap: Warm- & Coldstart		
	Passwortfehler		

3.7.4.2 Zugangsdaten SNMP

Geben Sie in			
dem Menü	Zugangsdaten		
"Konfiguration	IP Adresse1 SNMP-Trap:	0.0.0.0	
_ Syslog & SNMP" in den	IP Adresse2 SNMP-Trap:	0.0.0.0	
weißen	L'APARA MAR	0.0.0.0	
Feldern die	Funktion ausschalten: Betroffende IP-Adresse		
IP-Adressen	auf 0.0.0.0 setzen		
ein und			

Speichern diese mit dem Button "Konfiguration Speichern".

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

3.7.4.3 Informationstext SNMP-Trap



3.8 SNTP

3.8.1 Vorbemerkungen

Das Simple Network Time Protocol (SNTP) ist eine vereinfachte Version des Time Protocols (NTP). Mit SNTP wird -vereinfacht ausgedrückt- die aktuelle Uhrzeit abgefragt.

3.8.2 Voraussetzungen

Für das Abfragen der Uhrzeit wird eine www-Adresse oder IP-Adresse eines NTP-Servers benötigt.

3.8.3 Konfigurieren



Geben Sie in dem Menü			
"Konfiguration_		🔔 an beren e	
System" in dem	an and man	212212	
weißen Feld "NTP- Server DNS-	Barb 1000	1.1.1.1	
Adresse:" eine	LANDER PROF.	- 16-2 F (2 17)	and the second
WWW-Adresse oder eine IP-Adresse ein.	Reality Phil	[15:30] L.B.	
Die IP-Adresse der	SAME IN SAME	5.400	12.022
WWW-Adresse wird im Feld "NTP-	NTP-Server DNS- Adresse:	POOL.NTP.ORG	
Server IP-Adresse:" ausgegeben bzw.	NTP-Server IP- Adresse:	2.43.04.77]
bei einer IP-Adresse		Konfiguration Speichern	
übernommen.		innun	

Speichern Sie alles mit dem Button "Konfiguration Speichern".

3.9 SMTP (Mail)

3.9.1 Vorbemerkungen

Das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ist ein Protokoll, das zum Austausch von E-Mails in Computernetzen dient. Es wird dabei zum Senden von E-Mails verwendet.

Das NET-System kann bei Änderungen automatisch eine E-Mail mit einem Informationstext absetzen.

3.9.2 Voraussetzungen

Email-Server mit Zugangsberechtigung und Empfängeradresse.



Es wird der Port 25 unterstützt. Alternative Ports wie 587 oder 465 werden nicht unterstützt.

3.9.3 Konfigurieren

3.9.3.1 Senden von Mails bei Änderungen des NET-Systems

Markieren Sie in dem Menü "Konfiguration _ Mail" die	Meldung	Mail senden bei Fehler	Mail senden bei Fehler- beseitigung	Zusätzlich: Systemdaten
entsprechen- den Reiter (weiß hinterlegt) und Speichern diese mit dem Button "Konfiguration Speichern".	TRANS TRANS TRANS SUBJECT SUBJ			
Bei dem Reiter "Zusätzlich: Systemdaten" werden alle relevanten Systemdaten	Systemaenderung Passwortfehler			

des NET-Systems in der abgesetzten Mail zusätzlich aufgelistet.

3.9.3.2 Zugangsdaten SMTP (Mail)

Geben Sie in		
dem Menü	Zugangsdaten	
"Konfiguration	SMTP Server (Port: 25)	post.strato.de
_ Mail" in den weißen	Username SMTP Server:	info@fernwirken.net
Feldern die	Passwort SMTP Server:	PASSWORT
entsprechen- den Daten	Empfaenger:	Information@Adresse.net
und Ihre	Absender:	info@fernwirken.net
Zugangs-	Subject (Betreff):	Informationen Fernwirken
für den	Mail ausschalten: Inhalt von >SMTP Server (Port: 25)< löschen	
Mailserver ein		

und Speichern diese mit dem Button "Konfiguration Speichern".

3.9.3.3 Informationstext SMTP (Mail)



3.10 Syslog

3.10.1 Vorbemerkungen

Syslog ist ein De-facto-Standard zur Übermittlung von Informationen. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei SNMP-Traps. Es wird allerdings keine Datenbank (bzw. MIB) benötigt. Syslog-Meldungen werden im Klartext mittels UDP (Port 514) gesendet. Sie besteht aus drei Komponenten: Einem Selektor - Priority genannt -, einem Header und dem eigentlichen Inhalt.

Der ein Byte große Priority-Selektor besteht aus zwei Teilen: dem Facility-Feld und dem Severity-Feld. Damit lassen sich die Syslog-Meldungen entsprechend ihrer Herkunft und ihres Schweregrades klassifizieren. Das die letzten drei Bits der Priority umfassende Severity-Feld enthält einen numerischen Wert zwischen 0 und 7, wobei nach RFC 3164 die 0 die kritischste oder dringlichste Stufe ist:

- 0 Emergency
- 1 Alert
- 2 Critical
- 3 Error
- 4 Warning
- 5 Notice
- 6 Informational
- 7 Debug

Das die ersten fünf Bits der Priority umfassende Facility-Feld enthält einen numerischen Wert, der den Dienst oder die Komponente angibt, der die syslog-Nachricht erzeugt hat. Die folgenden Werte sind laut RFC 3164 vordefiniert:

- 0 kernel messages
- 1 user-level messages
- 2 mail system
- 3 system daemons
- 4 security/authorization messages
- 5 messages generated internally by syslogd
- 6 line printer subsystem
- 7 network news subsystem
- 8 UUCP subsystem
- 9 clock daemon
- 10 security/authorization messages
- 11 FTP daemon
- 12 NTP subsystem
- 13 Log audit
- 14 log alert
- 15 clock daemon
- 16 local0
- 17 local1
- 18 local2
- 19 local3

- 20 local4
- 21 local5
- 22 local6
- 23 local7

Durch Severity und Priority kann eine Filterung stattfinden. Der Header enthält einen Zeitstempel sowie Name oder IP-Adresse des Absenders (also des NET-Systems). Der Zeitstempel wird vom Empfänger, also dem Syslog-Server, eingefügt. Er enthält das Datum und die lokale Uhrzeit zum Empfangszeitpunkt.

Das NET-System kann bei Änderungen automatisch eine Syslogmeldung mit einem Informationstext absetzen.

3.10.2 Voraussetzungen

Syslog-Manager mit bekannter IP-Adresse.

3.10.3 Konfigurieren

3.10.3.1 Senden von Syslogmeldungen bei Änderungen des NET-Systems

Syslog- Meldung	Syslog senden Fehler	Syslog senden Kein F.	Syslog Facility	Syslog Severity
CHECK 1			23 🔻	0 👻
1			23 🔻	0 🔻
•••••			23 🔻	0 🔻
Automotion 1			23 🔻	0 🔻
An and a Might in when due to a			23 🔻	0 🗸
ALCOHOLD A DECEMPTOR			23 🔻	0 🗸
$\mathrm{Max} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^{n}, \ \mathbf{x}_i \in [0, 1], \ \mathbf{x}_i \in [0, 1]\}$			23 🔻	0 🗸
an adapted the second			23 🔻	0 🗸
DESCRIPTION OF A DESCRIPTION			23 🔻	0 🗸
$A_{1}=a_{1}a_{2}A_{1}^{2}A_{2}^{2}a_{3}^{2}a_{4}^{2}a_{4}^{2}a_{5}^{2}a_{$			23 🔻	0 🗸
MERCENSION AND REPORT			23 🔻	0 🗸
The set $k \in \mathbb{R}^{d}$, the share p			23 🔻	0 🗸
Systemaenderung			23 🔻	0 🗸
Passwortfehler			23 🔻	0 🗸

Markieren Sie in dem Menü "Konfiguration_ Syslog & SNMP" die entsprechenden Reiter (weiß hinterlegt) und Speichern diese mit dem Button "Konfiguration Speichern".

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

3.10.3.2 Zugangsdaten Syslog

Geben Sie			
in dem	Zugangsdaten		
Menü Konfiguratio	States and States	0.0.0.0	
n_ Syslog &	Phase 7 Million	0.0.0.0	
SNMP" in	IP Adresse Syslog:	0.0.0.0	
Feld: "IP	Funktion ausschalten: Betroffende IP-Adresse auf 0.0.0.0 setzen		
Adresse			

Syslog:" die IP-Adresse des Syslog-Managers ein und Speichern diese mit dem Button "Konfiguration Speichern".

4 Eigene Webseiten erstellen und veröffentlichen

4.1 Vorbemerkungen

Der Webserver des NET-Systems benötigt für HTTP- und SNMP-Anwendungen "Inhalte". Diese können für HTTP-Anwendungen wie bei jedem Internetauftritt neben reinen HTML-Dateien mit JavaScript, GIF-Dateien (Bilder), ZIP-Dateien (Gepackte Dateien) oder PDF-Dateien beinhalten.

Für den Webserver werden die gleichen Dateien benötigt, wie bei einem üblichen Webserver oder "Internetauftritt". Die kleinste Version besteht nur aus der Startseite "index.htm". Daneben ist bei SNMP-Anwendungen die mitgelieferte Datei SNMP.BIN notwendig.

Im Auslieferungszustand ist ein Internetauftritt mit allen Funktionen vorhanden.

Der max. verfügbare WEB-Speicher beträgt 200 KB.

4.2 Voraussetzungen

Es sind Kenntnisse in HTML und JavaScript notwendig. Ein Webeditor vereinfacht die Arbeit.



Ein direktes hochladen der Dateien ist nicht möglich. Die Dateien sind immer mit dem "MPFS Generator" zu einer *.bin-Datei zu wandeln.

4.3 Konfigurieren

Es sind vier Hauptschritte zu leisten:

- a) Datei *Tool_H_1AA-1R* mit Beispielen und dem "MPFS Generator" vom NET-System oder unter <u>www.Fernwirken.Net</u> downloaden und inkl. der Unterverzeichnisse entpacken.
- b) HTML-Seiten (Webseiten) anpassen bzw. neu schreiben.
- c) Alle Dateien mit dem "MPFS Generator" zu einer Datei mit dem Dateiformat (*.bin) generieren. Bei SNMP-Anwendungen die Datei SNMP.BIN nicht vergessen.
- d) Die generierte *.bin-Datei mit dem "MPFS Generator" zu dem Webserver hochladen, oder per HTTP-Upload hochladen und Testen.

4.3.1.1 Datei downloaden

Laden Sie die Datei *Tool_H_1AA-1R* von <u>WWW.Fernwirken.NET</u> oder dem NET-System runter. Entpacken Sie die Datei mit allen Unterverzeichnissen.

Es befindet sich in dem Unterordner "\MPFS-Generator" das Programm "MPFS Generator", in dem Unterordner "\MIB" die MIB-Datei für SNMP und in dem Unterordner "\WebPages2" das HTTP-Projekt mit dem installierten Webserver.

Zusätzlich sind in dem Unterordner "\MPFS-Generator" die Dateien *HTTPPrint.c* und *HTTPPrint.idx*. Diese sind für die Generierung der internen Variablen des Webservers notwendig und dürfen nicht gelöscht oder verändert werden.

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

4.3.2 HTML-Seiten anpassen bzw. neu schreiben

Passen Sie die HTML-Seiten (Webseiten) des Projektes Ihren Bedürfnissen an.

Alle Dateien im Unterverzeichnis "/Webpage2/protect" sind später mit einem Passwort (Login) geschützt.



Es wird empfohlen das gesamte Projekt gepackt als Download abzulegen. Dadurch können von jedem Ort schnell Änderungen vorgenommen werden.

4.3.3 Programm MPFS Generator konfigurieren

Alle verwendeten Dateien (inkl. SNMP.BIN) des Webservers sind in dem Verzeichnis "Webpage2" abzulegen. Es werden Unterverzeichnisse unterstützt.

Starten Sie das Programm "MPFS2.exe" in dem Unterverzeichnis "\MPFS Generator".

Ð

Das Programm "Microchip MPFS Generator" öffnet sich mit folgendem Fenster. Es sind vier Unterschritte abzuarbeiten.

C		
Sour	Start With: Webpage Directory Pre-Built MF	PES Image
1.	Source Directory:	10 image
	C:\Daten\Projekte\femwirken\20-2R-2T\Upload_20-2R-2T\W	VebPages2 Browse
Proc	essing Options	
2.	Output: 💿 BIN Image 💿 C18 Image 💿 A	SM30 Image 💿 C32 Image
	Processing: Advanced Settings	
Outp 3.	ut Files Project Directory:	IDES Conceptor
	C:\Daten\Projekte \ternwirken\20-2R-21\Upioad_20-2R-21\W	Browse
	Image Name: MPFSImg2 (*.bin)	
Uplo	ad Settings	
Δ	Upload Image To:	
-	http://admin@FERNWIRKEN/ (==> to modify ==>)	Settings
	Generate and Upload	Mai 30, 20
		Version 2.1.3072.201

- Geben Sie folgenden Einstellungen im "MPFS Generator" ein:
 - Source Settings
 - Reiter "Webpage Directory".
 - Pfadangabe: Den Pfad des Webauftrittes angeben.
 - Processing Options
 - Reiter: "BIN Image".
 - Advanced Settings: ",*.dat " hinzufügen (Komma nicht vergessen).

MPFS2	MPFS Classic
Dynamic Files:	
*.htm, *.html, *.cgi, *.xml, *.	dat
Do Not Compress:	
*.inc, snmp.bib	
Reserve block is only conf	iaured in TCPIPConfia)

- Output Files
 - "MPFS Generator" voreingestellt. In diesem Unterverzeichnis sind die beiden notwendigen Dateien *HTTPPrint.c* und *HTTPPrint.idx* vorhanden. Den voreingestellten Image Name *MPFSImg2* verwenden.
- Upload Settings

Der Upload kann auf zwei Wegen erfolgen. Der Erste wird im Kapitel 4.3.6 beschrieben. Der Zweite ist über den "MPFS Generator". Dazu sind folgende Einstellungen zu tätigen:

- Reiter "Upload Image To" setzen.
- Settings: Device Address (Hostname oder IP-Adresse des NET-Systems) sowie Benutzernamen und Passwort angeben. Den Upload Path in der Voreinstellung "mpfsupload" belassen.

Device Address:	
FERNWIRKEN	
Upload Path:	
mpfsupload	
User Name:	Password:
admin	X0000K

4.3.4 Webseiten mit MPFS veröffentlichen

- Drücken Sie den Button "Generate and Upload" bzw. "Generate".
- Der Vorgang wird bearbeitet. Das folgende Fenster erscheint.

www.Fernregeln.Net www.Fernnelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net



In diesem Fenster wird eine Zusammenfassung angezeigt. Am Ende ist der verwendete Speicherplatz angegeben (84937 bytes generated ca. 85Kb). Der max. Speicherplatz des NET-Systems beträgt 200KB.

4.3.5 MPFS2 Fehlermeldungen

Diese Information erscheint, wenn keine erfolgreiche Verbindung zu der angebenden IP-Adresse oder Hostname aufgebaut wurde, oder der Login-Zugang falsch ist.



Diese Information erscheint, wenn ein Variablennamen Problem mit den besteht. Überprüfen Sie die richtige Schreibweise der im gesamten Webserver Variablen. eingesetzten Überprüfen Sie. die beiden ob notwendigen Dateien HTTPPrint.c und HTTPPrint.idx im eingestellten "Output Files" vorhanden sind.





Nach diesem Hinweis die Dateien *HTTPPrint.c* und *HTTPPrint.idx* von *Tool_H_1AA-1R* wieder herstellen (Die neu erzeugten Versionen löschen). Nicht die neu erzeugten Versionen verwenden, der Webserver arbeitet ansonsten nicht ordnungsgemäß!

4.3.6 Webseiten webbasiert veröffentlichen

Alternativ zu dem in Kapitel 4.3.4 beschrieben Weg ist das Veröffentlichen über eine HTML-Seite möglich. Dazu wird die von dem MPFS Generator erzeugte Imagedatei *MPFSImg2.bin* benötigt. Diese Datei wird webbasiert gespeichert. Die Adresse setzt sich aus dem eingestelltem Hostnamen und der HTML-Seite "mpfsupload.html" zusammen.

- Rufen Sie die Webseite "http:// Hostname /mpfsupload.html" auf (Auslieferungszustand: http://fernwirken/mpfsupload.html)
- Das folgende Fenster erscheint.

🕑 v [http://fernwirken/mpfsupload.html	
4	http://fernwirken/mpfsupload.html	
	MPFS Image Upload	

- Geben Sie den Ort von der Imagedatei MPFSImg2.bin an oder drücken Sie den Button "Durchsuchen".
- Drücken Sie anschließend den Button "Upload".
- Bei Verbindungsproblemen oder fehlerhaften Imagedateien erfolgt eine HTTP-500 Fehlerseite.
- Das folgende Fenster erscheint bei erfolgreichem Upload.



5 NET-System im weltweiten Internet anmelden

5.1.1 Vorbemerkungen

Die Ausführungen in diesem Kapitel sind für kleine Netzwerke mit einem Router ausgelegt. In großen (gewerblichen) Netzwerken kontaktieren Sie bitte für die Vorgehensweise Ihren Netzwerk-Administrator.

Ist das NET-System nur im lokalen Netzwerk erreichbar, so spricht man vom Intranet. Soll das NET-System im Internet -also weltweit erreichbar sein- so ist das NET-System im Internet anzumelden.

In der Regel wird ein Internetzugang über ein DSL-Modem, Kabel-Modem oder UMTS-Modem zu dem Router und weiter zum NET-System hergestellt. Einige Router haben das Modem bereits integriert.

Dabei wird dem Router von dem Anbieter (Provider) eine IP-Adresse zugeteilt. Diese IP-Adresse kann sich durch Zwangstrennung oder Verbindungsabbruche ändern. Um das NET-System im Internet "zu finden" muss die sich ändernde zugeteilte IP-Adresse weltweit bekannt sein. Desweiteren soll aus Komfortgründen ein Webserver im Internet mit einem Namen und nicht mit einer IP-Adresse erreichbar sein. Dafür gibt es im Router und im Internet einen Dienst (DynDNS).

5.1.2 Voraussetzungen

- Routerunterstützung von "dynamischer Domain-Name-Server" (DDNS oder dynamischer DNS). Alternativ das Ausführen des Programmes "nsupdate" im lokalen Netzwerk.
- Account bei einem DynDNS-Anbieter z. B. <u>www.DynDNS.com</u>.

5.1.3 Konfigurieren

Die Konfigurationen entnehmen Sie bitte den Beschreibungen der jeweiligen Anbieter.

Sind mehr als ein NET-System in einem lokalem Netzwerk, so ist die Erreichbarkeit aus dem Internet über "Portfreigabe" und unterschiedlichen Ports gewährleistet.

Die meisten Webhosting-Anbieter unterstützen DynDNS. Das bedeutet, Sie können anstatt einem DynDNS-Anbieter wie z. B. <u>www.DynDNS.com</u> Ihre eigene Homepage verwenden. So kann z. B. der Aufruf eines NET-Systems aus dem Internet mit "www.N1.Ihre_Hompage.de" erfolgen. Die genaue Konfiguration entnehmen Sie bitte den Beschreibungen Ihres Webhosting-Anbieters.



Bei einigen Mobilfunkprovidern und einigen Kabelnetzanbietern werden in der Standardeinstellung keine "öffentlichen" sondern "private" IP-Adressen zugewiesen. Sie benötigen für den vollen Funktionsumfang allerdings "öffentliche" IP-Adressen. Teilen Sie dies Ihrem Anbieter mit.

6 Firmware-Update

6.1 Update

6.1.1 Vorbemerkungen

Neue Features und Updates werden über ein Firmware-Update auf das NET-System geladen.

6.1.2 Konfigurieren

Die Konfiguration erfolgt in folgenden Schritten.

- Laden Sie von der Herstellerseite <u>www.Fernwirken.Net</u> die Firmware-Datei für Ihr NET-System (genaue Bezeichnung beachten) und speichern Sie diese Datei ab.
- Senden Sie die gespeicherte Datei im Menü "Uploads" zu dem NET-System. (Hinweis: Das Speichern der Firmware erfolgt über verlinkte WEB-Seiten. Diese WEB-Seiten werden vom NET-System generiert.)
- Bei erfolgreichem Upload wird die folgende HTML-Seite aufgerufen und das NET-System führt ein Systemreset aus und startet mit der neuen Firmware.
- Bei fehlerhaften Upload überprüfen Sie die genaue Bezeichnung der Upload-Datei.



Das folgende Fenster erscheint bei einem erfolgreichen Firmware-Update.



6.2 Auslieferungszustand wieder herstellen

Weitere Informationen im Kapitel 7.6.2.

7 Technische Daten

7.1 Protokolle

Es werden die folgende Standardprotokolle unterstützt:

IP, UDP, TCP, HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, Syslog, DHCP, DNS, ICMP.

7.2 Mechanischer Aufbau

Die Größe des Hutschienengehäuses beträgt (99x114.5x22.5) mm.

7.2.1 <u>Stecker</u>	
Ethernet-Netzwerk:	"RJ-45"-Stecker für das Netzwerk und PoE.
Stromversorgung:	Schraubklemme (Block 1) (Alternativ über den Ethernetstecker mit PoE).
RS232:	Für die Parametrierung der H_1AA-1R und für Servicezwecke befindet sich an der Frontplatte eine RS232-Schnittstelle.
Schraubklemmen:	Für AWG 12-32.

Block 1 Block 2 Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 3 Cock 4 Block 4

Lage und Belegung der vier Schraubklemmblöcke.

7.3 Steckerbelegungen

7.3.1 <u>RS232</u>

Bei Verwendung des mitgelieferten seriellen Anschlusskabels 9-polige Standardbelegung.

Pinbelegung	Funktion	Beschreibung
1	Frei	
2	ТХ	Ausgang Daten
3	RX	Eingang Daten
4	Frei	
5	GND	Ground RS232
6	Frei	
7	RTS	Eingang
8	CTS	Ausgang
9	Frei	Nicht Belegen
Schirm	Erde	Schutzerde

Tabelle 1: Steckerbelegung RS-232

Die Datenschnittstelle erfüllt alle einschlägigen Normen (EIA RS232C). Datenübertragungsrate: 19200, 8N, keine Flußsteuerung, Echo on.

7.3.2 <u>Stromversorgung</u>

- PoE (Ethernetstecker) oder
- Schraubklemme

7.3.3 Übergabestecker

Es stehen insgesamt vier Schraubklemmblöcke mit je vier Kontakten zur Verfügung. Siehe Kapitel 7.2.1.

- Ein Schraubklemmblock führt ein Ausgang (Relais) raus.
- Zwei Schraubklemmblöcke führen das Analogsignal raus.
- Über den sechsten Block kann die optionale Stromversorgung zugeführt werden.

Anschlussbeispiele sind im Kapitel 8 aufgeführt.

Schraubklemmblock 1			
Pinbelegung	Funktion	Beschreibung	
1	+UB	+24V (20V bis 48V DC)	
2	GND	0V, GND	
3		Nicht Belegen	
4		Nicht Belegen	

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

Schraubklemmblock 2		
Pinbelegung	Funktion	Beschreibung
1	Relais 1 R	Ausgang Relais 1 Ruheseite
2	Relais 1 W	Ausgang Relais 1 Wurzel
3	Relais 1 W	Ausgang Relais 1 Wurzel
4	Relais 1 A	Ausgang Relais 1 Arbeitsseite

Schraubklemmblock 3			
Pinbelegung	Funktion	Beschreibung	
1	Analog GND	Analog: 0 V, GND	
2	Analog GND	Analog: 0 V, GND	
3	Analog GND	Analog: 0 V, GND	
4	Analog V	Ausgang Spannung Plus / Minus (0-10	

Schraubklemmblock 4		
Pinbelegung	Funktion	Beschreibung
1	Analog GND	Analog: 0 V, GND
2	Analog GND	Analog: 0 V, GND
3	Externe Speisung	Externe Speisung Stromausgang (24-48V DC) Plus
4	Analog A	Ausgang Strom Plus

Tabelle 2: Steckerbelegung der Schraubklemmblöcke

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

7.3.4 Ethernet inkl. PoE

Standardbelegung nach10Base-T, IEEE 802.3 Clause 14. Das NET-System unterstützt PoE mit folgenden Betriebsarten:

- Fernspeisung (Strom über von Daten genutzten Aderpaaren).
- Strom über von Daten ungenutzten Aderpaaren.

7.4 Umgebungsbedingungen

Lagerung:-30 °C bis 85 °CBetrieb:-25 °C bis 50 °C und 10-95% relative Luftfeuchtigkeit. (Ohne Kondensation)

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht unnötig in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden (Kondensation) und das Gerät im Betrieb beschädigt werden.

7.5 Anzeigen

Es befinden sich in dem RJ45-Stecker 2 LED-Anzeigen.

Betriebsbereit, kein Link. Keine physische Verbindung zur Gegenstelle.
Datenverkehr auf dem Netzwerk.
Ethernet kontaktiert. (H_1AA-1R hat eine physische
Verbindung zur Gegenstelle.)
Firmwareupdate gestartet.

7.6 Bedienelemente

Das NET-System besitzt einen Resettaster.

7.6.1 Systemreset durchführen

Ein kurzer Druck auf den Resettaster erzeugt ein Systemreset des NET-Systems und einen Neustart. Alle Daten bleiben erhalten.

7.6.2 Auslieferungszustand wieder herstellen

Um den Auslieferungszustand wieder herzustellen, drücken Sie den Resettaster min. 5 Sekunden. Das NET-System startet anschließend im Auslieferungszustand, mit der ausgelieferten Firmware und Konfiguration.



Die Stromversorgung darf bei den Vorgängen nicht unterbrochen werden.

Die vorhandene Konfiguration wird unwiderruflich überschrieben. Die Daten des Webservers (HTML-Seiten) bleiben erhalten.

7.7 System

Embedded-System mit 200 KB WEB-Speicher, 1000 Datensätze Historienspeicher. Bootzeit: Max. eine Sekunde.

7.8 Elektrische Daten

7.8.1 Stromversorgung

Interne Absicherung: 0,2 A Selbstrückstellend

7.8.1.1 Schraubklemme

Versorgungsspannung: V_{in}: 24-48 VDC (+/- 5%) Versorgungsstrom: I_{in}: max. 0,2 A

7.8.1.2 PoE

Max. Leistung 3 Watt; Klasse 0

7.8.2 Relaisausgang



Alle Ausgänge -auch Relaisausgänge- der NET-Systeme sind nicht für 230 V geeignet!

Nennlast:	1 A bei 24 VDC, 0,5 A bei 48 VAC
Schaltspannung:	60 VDC, 48 VAC

7.8.3 Analogausgang

7.8.3.1 0 mA bis 20 mA	Analogausgar	ng	
Kurzschlußfest: Kabelbrucherkennung: Auflösung: Fehler: Setting Time: Max. Lastwiderstand: Max. Lastwiderstand: Externe Speisung:	Ja Ja 16Bit +/- 0,2% ca. 2 mS Bei interner Bei externer 14 VDC bis	+ + Speisun Speisuu 40 VDC	+/- 30 μA Ethernetverbindung ig: 1000 Ω ng: Abhängig von der externen Spannung
7.8.3.2 4 mA bis 20 mA	Analogausgar	ng	
Kurzschlußfest: Kabelbrucherkennung: Auflösung: Fehler: Setting Time: Max. Lastwiderstand: Max. Lastwiderstand: Externe Speisung:	Ja Ja 16Bit +/- 0,2% ca. 2 mS Bei interner Bei externer 24 VDC bis	+ + Speisun Speisun 40 VDC	+/- 30 μA Ethernetverbindung ng: 1000 Ω ng: Abhängig von der externen Spannung
7.8.3.3 0 V bis 10 V Ana	alogausgang		
Kurzschlußfest: Kurzschlußerkennung: Auflösung: Fehler: Setting Time: Max. Strom:	Ja Ja 16Bit +/- 0,2% ca. 2 mS 5 mA	+ +	+/- 30 mV Ethernetverbindung
7.8.3.4 2 V bis 10 V Ana	alogausgang		
Kurzschlußfest: Kurzschlußerkennung: Auflösung: Fehler: Setting Time: Max. Strom:	Ja Ja 16Bit +/- 0,2% ca. 2 mS 5 mA	+ +	+/- 30 mV Ethernetverbindung
7.8.3.5 -10 V bis 10 V A	nalogausgang		
Kurzschlußfest: Kurzschlußerkennung: Auflösung: Fehler: Setting Time: Max. Strom:	Ja Ja 16Bit +/- 0,2% ca. 2 mS 5 mA	+ +	+/- 30 mV Ethernetverbindung

7.9 EMV-gerechter Betrieb

Das NET-System ist CE-geprüft und erfüllt die Normen für Wohn- und Industriebereiche. Trotz des Einsatzes von potentialgetrennten Ein- und Ausgängen und der Einsatz von Filtern ist eine richtige Auswahl des Leitungstyps und eine korrekte Leitungsführung für einen CE-konformen Betrieb notwendig.

- Verwenden Sie geschirmte (Folie, besser Schirmgeflecht) Twisted-Pair-Kabel.
- Verwenden Sie für jeden Ein- oder Ausgang ein eigenes Twisted-Pair (verdrilltes Paar). Damit ist für jeden Ein- oder Ausgang ein symmetrischer Aufbau vorhanden.
- Schließen Sie den Schirm des Kabels auf einer Seite an den Potentialausgleich (Erde) an.
- Schließen Sie den Schirm nicht auf beiden Enden an den Potentialausgleich an.
- Verwenden Sie ausschließlich den Potentialausgleich!
- Die gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, Normen und Gesetze, Montage- und Errichtungsvorschriften und die allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten.

8 Anschlussbeispiele

8.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über PoE oder direkt mit 24 VDC. Die Versorgung mit 24 VDC kann durch Netzteile aus dem Shop <u>http://shop.fernwirken.net/</u> erfolgen. Angeboten werden auch Netzteile mit unterbrechungsfreier Spannungsversorgung und die dazugehörigen Akkumulatoren.



www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

8.2 Relaisausgang



Alle Ausgänge -auch Relaisausgänge- der NET-Systeme sind nicht für 230 V geeignet!



www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

8.3 Analogausgang

8.3.1 Stromausgang, interne Speisung

8.3.2 Stromausgang, externe Speisung

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

8.3.3 Spannungsausgang, interne Speisung

9 HTTP-Variablen

Der Webserver verwendet um Daten auszugeben (lesen) Variablennamen im HTML-Script. Um Daten im Webserver zu speichern, werden die unter HTML verwendeten Verfahren POST und GET eingesetzt. Der Einsatz ist teilweise beschränkt (siehe Beschreibung).

9.1 HTTP-Variablen lesen

Der Webserver des NET-Systems unterstützt die in der Tabelle 3 aufgeführten Variablen.

Diese werden im HTML-Script mit ~Variablenamen~ hinterlegt und der Webserver des NET-Systems gibt an der Stelle die Variable aus (siehe Ausgabebeispiel). Sie sind beliebig oft von jeder HTML-Seite abrufbar.

Variablenamen (read)	Beschreibung	Ausgabebeispiel
Datum_Text	Datumausgabe in Textform	04.02.2008
Uhrzeit_Text	Uhrzeitausgabe in Textform	10:41:25
version	Version der Firmware	2O-2R-2T V4.51a
builddate	Datum der Veröffentlichung	Dec 19 2007 13:05:50
version_Bootloader	Version des Bootladers	1.30
Relais1_Name	Freier Kundentext für Ausgang 1	
Relais1_Ist	Zustand Relais 1 binär	0
Relais1_Text_Ist	Zustand Relais 1 Textform	Stromlos
config_mac	Ausgabe der MAC-Adresse	00:50:C2:84:70:00
config_hostname	Ausgabe des Hostnames	FERNWIRKEN
config_dhcpchecked	Reiter für DHCP ein / aus	
config_ip	Ausgabe der IP-Adresse	192.168.178.22
config_ip_EEPROM	Ausgabe der abgespeicherten IP-Adresse	192.168.178.22
config_gw	Ausgabe der Gateway-Adresse	192.168.178.20
config_gw_EEPROM	Ausgabe der Gateway-Adresse	192.168.178.1
config_subnet	Ausgabe der abgespeicherten Subnet-Adresse	255.255.255.0
config_subnet_EEPROM	Ausgabe der abgespeicherten Subnet-Adresse	255.255.255.0
config_dns1	Ausgabe der DNS-Adresse	192.168.178.1
config_dns1_EEPROM	Ausgabe der DNS-Adresse	192.168.178.1
config_dns2	Ausgabe der DNS-Adresse	192.168.178.1
config_dns2_EEPROM	Ausgabe der DNS-Adresse	192.168.178.1
config_NTP1	Ausgabe der NTP-Adresse des	POOL.NTP.ORG

Alle Variablen werden im Auslieferungszustand eingesetzt und gelten als Referenzbeispiel.

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

Variablenamen (read)	Beschreibung	Ausgabebeispiel
	NTP-Servers	
config_NTP2	Ausgabe der IP-Adresse NTP-Server	62.52.175.XXX
Uhrzeit_Offset	Steuerung SNTP	
Uhrzeit_Steuerung	Steuerung SNTP	
Uhrzeit_Abfrage	Steuerung SNTP	
Beschreibung1	Freier Kundentext	
Seriennummer_Kunde	Freier Kundentext	
Reset_Flag	Bei "1" erfolgt ein Reset. Wird bei Neustart automatisch rückgesetzt	
Reset_Uhrzeit	Zeit, bei der ein automatischer Reset erfolgt.	
String_Mail01	String für Steuerung der Mailfunktionen	
String_Mail10	String für Steuerung der Mailfunktionen	
String_MailN	String für Steuerung der Mailfunktionen	
Mailserver	Mailserveradresse	
Mail_User	Username	EMWM
Mail_Password	Passwort	Pass
Mail_to	Empfängeradresse Mailversand	test@test1.de
Mail_from	Absenderadresse Mailversand	test@test2.de
Mail_subject	Betreffzeile Mailversand	Test
MText1	Freier Kundentext für Mailversand Ausgang 1	
MText2	Freier Kundentext für Mailversand Ausgang 2	
MText3	Freier Kundentext für Mailversand Ausgang 3	
MText4	Freier Kundentext für Mailversand Ausgang 4	
rebootaddr	Neuer Hostname	
String_Relais_Freigabe	String für Freigabe: Relais schalten	11000000
String_Relais_Gesperrt	String für Relais durch SNMP gesperrt	11000000
Relais1_Startwert	Startwert Relais 1: Welchen Zustand das Relais nach Start des NET-Systems hat	0, 1, Alter Wert

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

Variablenamen (read)	Beschreibung	Ausgabebeispiel
String_Trap01	String für Steuerung SNMP-Trap	
String_Trap10	String für Steuerung SNMP-Trap	
String_Sys01	String für Steuerung Syslog	
String_Sys10	String für Steuerung Syslog	
SysB0	Steuerung Syslog	
SysC0	Steuerung Syslog	
SysB1	Steuerung Syslog	
SysC1	Steuerung Syslog	
SysB2	Steuerung Syslog	
SysC2	Steuerung Syslog	
SysB3	Steuerung Syslog	
SysC3	Steuerung Syslog	
config_SNMP_Trap1	IP-Adresse SNMP-Manager 1	192.168.178.225
config_SNMP_Trap2	IP-Adresse SNMP-Manager 2	192.168.178.220
Syslogip	IP-Adresse Syslog-Manager	192.168.178.224
Community_Read	Community Read SNMP	Public
Community_Write	Community Write SNMP	Public
Community_Trap	Community Trap SNMP	Public
GrundText_SNMP	Steuerung Textnachrich.ten SNMP	
TText1	Freier Kundentext für SNMP Ausgang 1	
TText2	Freier Kundentext für SNMP Ausgang 2	
TText3	Freier Kundentext für SNMP Ausgang 3	
TText4	Freier Kundentext für SNMP Ausgang 4	
CSV	Ausgabe der Historie (max. 50 Datensätze)	
Aktueller_Wert1	Aktueller Ausgabewert in mV oder μΑ	
Einheit_Wert1	Einheit des Ausgangstyps	mV oder µA
Einheitgross_Wert1	Einheit des Ausgangstyps	V oder mA
Ausgangstreiber1	Kabelbruch, Kurzschluß	"Fehler durch Drahtbruch"
Min_Wert1	Diagramm: Unterer Wert	4 (bei 4 mA bis 20 mA)
Max_Wert1	Diagramm: Oberer Wert	20 (bei 4 mA bis 20 mA)

www.Fernregeln.Net www.Fernmelden.Net www.Fernsteuern.Net www.Fernerfassung.Net www.Fernueberwachung.Net

Variablenamen (read)	Beschreibung	Ausgabebeispiel
Daten_Minuten60	Diagramm: Datenausgabe	Datenstring
Daten_Stunden24	Diagramm: Datenausgabe	Datenstring
Daten_Woche1	Diagramm: Datenausgabe	Datenstring
Analogausgang1_Name	Freier Kundentext für Aktor 1	
Ausgangsconfig1	Ausgangstyp: z. B. (0 V bis 10 V, 4 mA bis 20 mA)	

Tabelle 3: Variablenamen HTTP

9.2 HTTP-Variablen schreiben

Variablen werden als HTML-GET bzw. HTML-POST-Methode zu dem Webserver des NET-Systems übermittelt und dort im EEPROM gesichert.

Der Webserver des NET-Systems unterstützt die in der Tabelle 4 aufgeführten Variablen für die GET-Methode. Sie sind beliebig oft von jeder HTML-Seite ausführbar.

Alle Variablen werden im Auslieferungszustand eingesetzt und gelten als Referenzbeispiel.

Variablenamen (write) GET-Methode	Beschreibung	Beispiel
R1	Schalten Relais 1 "1" Relais angezogen Ansonsten: Relais abgefallen	1
Beschreibung1	Freier Kundentext	Text
Seriennummer_Kunde	Freier Kundentext	1234
Uhrzeit_Offset	Steuerung SNTP	Siehe Referenzbeispiel
Uhrzeit_Steuerung	Steuerung SNTP	Siehe Referenzbeispiel
Uhrzeit_Abfrage	Steuerung SNTP	Siehe Referenzbeispiel
Reset_Flag	Bei "1" erfolgt ein Reset. Wird bei Neustart automatisch rückgesetzt	1
Reset_Uhrzeit	Zeit, bei der ein automatischer Reset erfolgt.	Siehe Referenzbeispiel
Neu_Benutzername1	Neuer Benutzername für Login- Zugang1	
Neu_Passwort1	Neues Passwort für Login- Zugang1	

Tabelle 4: HTTP-Variablen schreiben (GET-Methode)

Der Webserver des NET-Systems unterstützt die POST-Methode. Die POST-Methode muss aus den folgenden Verzeichnissen und Dateien erfolgen.

Alle Variablen werden im Auslieferungszustand eingesetzt und gelten als Referenzbeispiel.

Dateiname und Dateiort POST-Methode	Beschreibung
protect/config.htm	Einstellungen für das Netzwerk
protect/systrap.htm	Einstellungen für SNMP, SNMP-Trap und Syslog
protect/mail.htm	Einstellungen für SMTP (Mail)
protect/namen.htm	Einstellungen für die Anwendung
protect/analog.htm	Einstellungen für die Ausgabe (Relais und Analogausgang)

Tabelle 5: HTTP-Variablen schreiben (POST-Methode)

10 SNMP-MIB

Die SNMP-MIB V.1 wird für den SNMP-Manager benötigt.

Die Beschreibung der einzelnen Variablen ist in der MIB-Datei hinterlegt.

EG-Konformitätserklärung

gemäß den Richtlinien 2004/108/EG (EMC) und 2006/95/EG (LVD)

Die Firma Lars Morich Kommunikationstechnik GmbH Friedrich-Ebert-Str. 27 D – 65604 Elz

erklärt, dass die Produkte:

3TE-2R, 2AE-1R, 1AA-1R (Alle Baureihen)

in der gelieferten Ausführung mit den Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmen.

1. Baureihen mit Hutschiene

DIN EN 60715:2001-09

2. Stör-Emission gemäß

EN 55022 KI. B (2006)

3. Störfestigkeit gemäß EN 61000 (2005):

EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 Einstrahlung E-Feld EN 61000-4-4 Burst EN 61000-4-5 Surge EN 61000-4-6 Einströmung EN 61000-4-8 Einstrahlung Magnetfeld

4. Produktspezifische Niederspannungsrichtlinie für Kommunikationstechnik

Mit einer Versorgungsspannung von maximal 48V DC fällt dieser Artikel nicht in den Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie.

Elz, den 1.10.2009

(Dipl.-Ing. (FH) Lars Morich, Geschäftsführer)